

HOW TO USE THE CREATIVE WOODBURNER® VALUE PEN

Plug it in. Turn switch "on" and let it heat for 4-5 minutes. Turn switch "off" and allow to cool when changing Points. Always place the Pen on the holder so the tip doesn't touch anything when not in use. Be careful not to touch the tip or metal parts of the Pen. Hold it as you would a large pencil. Practice with the Pen on a test piece of wood before attempting to woodburn your finished piece. This will allow you to test the Pen's burning speed and how it reacts to your particular piece of wood.

Things to remember when you're woodburning:

The slower you go, the darker the line.

Don't be afraid to move the wood to get just the right angle.

Hold your Pen lightly—squeezing it will make your fingers hot.

COMMENT UTILISER LE PORTE-POINTE DE QUALITÉ DE CREATIVE WOODBURNER®

Branchez le porte-pointe. Mettez-le sous tension et laissez-le chauffer pendant 4 à 5 minutes. Pour changer les pointes, mettez-le hors tension et laissez-le refroidir. Placez toujours le porte-pointe sur son support lorsque vous ne l'utilisez pas de façon à ce que le bout ne soit en contact avec rien. Prenez soin de ne pas toucher le bout ou des parties métalliques du porte-pointe. Tenez-le comme vous le feriez pour un gros crayon. Exercez-vous avec le porte-pointe sur un morceau de bois d'essai avant de tenter de faire de la pyrogravure sur une pièce finie. Cela vous permettra de mettre à l'épreuve la vitesse de brûlure du porte-pointe et de savoir comment il réagit à votre pièce de bois particulière.

Choses à ne pas oublier quand vous faites de la pyrogravure:


Plus vous allez lentement, plus la ligne sera sombre.

N'ayez pas peur de bouger le bois pour avoir juste le bon angle.

Tenez votre porte-pointe légèrement, exercer une forte pression dessus fera chauffer vos doigts.

WALNUT HOLLOW® CREATIVE POINTS™ INCLUDED WITH THE VALUE PEN:

POINTES CRÉATIVES CREATIVE POINTS™ DE WALNUT HOLLOW® COMPRISES AVEC LE PORTE-POINTE AVANTAGEUX:



5590 Universal Point
Pointe Universelle

For basic woodburning and for craft techniques.

Pour la pyrogravure de base et les techniques artisanales.



5596 Cone Point
Pointe Conique

Use to woodburn fine lines, dots and curves, and for craft techniques.

S'utilise pour faire des lignes fines, des points, des courbes et pour des techniques artisanales de pyrogravure.



5594 Shading Point
Pointe Por Nuances

Woodburn smooth, even shading in subtle gradations or dark, bold shading.

Pyrogravure avec des nuances harmonieuses en graduations subtiles ou nuances sombres, nettes



5594 Flow Point
Pointe de Tracage

Woodburn curves, and fine details.

Courbes et fin détails de pyrogravure.



This pen accepts Walnut Hollow's® other Creative Points™. For instruction in the art of woodburning, see our Creative Woodburning® Pattern and Instruction Books.

Ce porte-pointe accepte d'autres pointes Creative Points™ de Walnut Hollow®. Pour des instructions sur l'art de la pyrogravure, reportez-vous aux livres d'instructions et de tracés de pyrogravure créative, Creative Woodburning®.